



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Dezember 2019

Faserol

Raufaser-Spritzputz für innen

Allgemeine Beschreibung

Produktebeschreibung	Spritz-Putz für innen, die gut deckende, waschbare Oberflächen mit charakteristischem Rauhfaserereffekt ergibt. - gute Wasserdampfdurchlässigkeit; waschbeständig Bindemittel: Acrylatharz (unverseifbar) Pigmentbasis: Titandioxid (Rutil) + Holzfasern	
Eigenschaften	- Für strapazierfähige Innenanstriche, wo ein charakteristischer Raufaser-Effekt gewünscht wird. - gute Wasserdampfdurchlässigkeit; gut waschbeständig - schadstoff und geruchsarm eingestellt	
Anwendung	Für strapazierfähige Innenanstriche, wo ein charakteristischer Raufasereffekt gewünscht wird. Untergründe: Sichtbeton, Feinabrieb, gut haftende, wasserfeste Tapeten, Holzwerkstoffe etc.	
Lieferform	Farbtöne:	weiss
	Glanzgrad:	matt
	Konsistenz:	pastös
Gebinde	2,5 – 5 – 15 – 24 kg, Auf Anfrage	
Lagerung	in gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr. Vor Frost schützen !	

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1,35 g/ccm
Festkörper	ca. 63 %
Trocknung	griffest und überstreichbar nach 2 – 3 Std.
Verbrauch	Praktische Ausgiebigkeit: ca. 0,7 kg/m ² und Anstrich

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Waschfestigkeit	sehr gut

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken, ausreichend ausgehärtet und frei von Trennmittelresten sein. Sandende oder stark saugende Untergründe (Gips, Eternit, Pavatex etc.) mit Tiefgrund LF oder Beton- und Weissputzgrund (ca. 40% mit Terpentin-Ersatz verdünnt) vorstreichen Wasseraktivierbare Flecken (Nikotin, Russ, Teer, Gerbstoffe etc.) mit Isoliergrund weiss oder Isoliergrund gerucharm weiss oder Fisolit Aqua-Isoliergrund abisolieren Leimtapeten vornässen und entfernen Sichtbeton glatte Stellen (Bojake, Zementsinterschichten) aufrauen; mit Tiefgrund LF / Beton- und Weissputzgrund (ca. 40 % mit Terpentin-Ersatz verdünnt) vorstreichen.
Verdünnung	spritzfertig eingestellt , wenn nötig mit Wasser
Verarbeitungshinweise	Mit Spritzpistole auftragen bis eine gleichmässige Raufaserstruktur entsteht. Nicht unter + 5°C; bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden zu Rechnen (z.B. feine Haarrisse)
Abtönen	mit Frafidisp Vollton-Dispersionsfarben oder mit Pintasol-Abtönfarben (max. 5 %)
Anstrichaufbau	direkt auf die entsprechend vorbehandelten Untergründe: 1x Frafiputz-Grund / Tiefgrund LF 2x Faserol Raufaser-Spritzputz bis gewünschte Dichte erreicht ist.
Anstrichentfernung	Abbeizmittel
Gerätereinigung	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro- oder Universalverdünner.

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
Abfallcode	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (< 3%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.