



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Mai 2025

Gewebekleber Top-Tex

Kunstharzverstärkter Kleber für Glasgewebe, überstreichbare Vliese, Renovier Vliese und Vliestapeten. Hohe Klebkraft, lösemittelfrei, Methylcellulosehaltig

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Hochwertiger Dispersionskleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies, Glasgewebe sowie ähnlichen formstabilen Wandbelägen Bindemittelbasis: Kunststoffdispersion, Celluloseether, Additive
Eigenschaften	• Optimal für Tapeziergerät und Airless Spritzauftrag • Verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten • Geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag • Kunstharzverstärkt • Sehr hohe Anfangshaftung • Gut korrigierbar • Hohe Klebkraft • Trocknet transparent auf • Sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen • E.L.F. – lösemittelfrei und emissionsarm
Lieferform	Gebrauchsfertig, pastös
Gebinde	Kunststoffeimer à 16 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr Vor Frost schützen! Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 0.94 g / cm ³
Trocknung	Nur soviel Fläche beschichten, wie in ca. 10-15 Min. mit Tapete beklebt werden kann.
PH-Wert	ca. 8-9
Verbrauch	Praktische Ausgiebigkeit: 4 – 6 m ² pro kg (0,150 Kg – 0.250 Kg/m ² und Anstrich) Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett, Staub u. ä.) sein. Alte Tapeten mit Tapetenabläser entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe, sowie geschliffene Flächen mit Tapeziergrund vorbehandeln.

Löcher und Risse mit *decomur Super-Haftspachtel* oder geeignetem Füllstoff ausbessern. Zum Glätten von gestrichenen Untergründen *decomur Finish-Spachtel RAK3* oder *decomur Fertigspachtel* oder ähnliche Produkte verwenden.

Wenn durchscheinende Vliestapeten auf farblich uneinheitlichen Untergründen verklebt werden sollen, empfehlen wir einen Voranstrich mit einer Tapetengrundierung weiss. Bei wasserlöslichen Flecken kann eine Isoliergrundierung weiss zur Isolierung genutzt werden.

Verarbeitung

Den Wandbelag direkt in das Klebstoffbett einlegen und gleichmässig mit einer Tapezierbürste oder einem Kunststoffroller andrücken. Die nächste Bahn in gleicher Weise auf Stoss verkleben. An den Stössen eventuell austretenden Klebstoff sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) des Klebers überstrichen werden.

Der *Gewebekleber Top-Tex* ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer mit einer geeigneten, kurzflorigen Rolle auf den Untergrund aufgetragen werden. Nur soviel Fläche beschichten, wie in ca. 10 bis 15 Minuten mit Tapete beklebt werden kann.

Die „offene Zeit“ von 10 bis 15 Minuten bezieht sich auf ca. + 20°C Objekt- und Raumtemperatur, auf mässig saugenden Untergründen bei 50 - 70 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Die Verarbeitungshinweise der Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten.

Verarbeitungshinweise

Nicht unter +5°C. verarbeiten.

Kleberückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Überstreichbar

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) des Klebers überstrichen werden.

Gerätereinigung

sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Transportvorschriften

entfällt

Abfallcode

08 04 14 Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden

VOC-Gehalt

frei (~0%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.